

E30 18W

BOBINA PER SERVIZIO INTERMITTENTE ED 100%
INTERMITTENT DUTY COIL ED 100%





CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Peso	**0.125 Kg**	Weight
Potenza assorbita		Power consumption
AC (a freddo)	**28VA**	AC (cold coil)
DC (a freddo)	**18W**	DC (cold coil)

La potenza allo spunto è max 3.5 volte maggiore di quella di servizio


Power at the starting is max 3.5 times higer than the service power

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

C30 D 012DC + DR

Magnete Coil	COD.
EC30 18W	C30

Attacco Connection	
D	DIN (Hirsch.)
K	Kostal
C	Cavi - Leads



Volt/Hertz	
012DC	12V DC
024DC	24V DC
024AC	24V AC
22050	220V 50Hz
11050	110V 50Hz
220RC	220V RAC
110RC	110V RAC

OPZIONALE OPTIONALS

Connettore Plug	
DR	DIN con raddrizzatore DIN with rectifier
D	DIN (Hirschmann)
K	Kostal
C	Cavi - Leads

NOTE:

L'intermittenza di funzionamento ED di un elettromagnete è il valore percentuale del tempo di inserzione TI rispetto al tempo del ciclo completo di funzionamento TC, dove TC=TI+TR (TR tempo di riposo). ED=TI/TC * 100%
Servizio continuativo significa che tutte le vovine funzionano con ED=100% (nei limiti di temperatura specificati). La massima temperatura di esercizio per le bobine è di 125°C: la temperatura ambiente deve essere compresa tra -30°C e +50°C per consentire un corretto funzionamento. Le variazioni nella tensione di alimentazione non devono superare +/- 10% della tensione nominale. Al di fuori di questi valori non è garantito il corretto funzionamento delle cartucce.
I connettori sono normalizzati DIN 43650 - ISO 4400 (Hirshmann). Sono disponibili a richiesta connettori Kostal e cavi. Per il calcolo degli assorbimenti utilizzare le seguenti formule:
corrente alternata: assorbimento (A)=potenza(VA)/tensione(V)
corrente continua: assorbimento(A)=potenza(W)/tensione(V)

The working duty ED is the ratio between energized time TI and full cycle yime TC, where TC=TI+TR (TR de-energized time). ED=TI/TC * 100%
Working at continuosly duty means that all the coils have ED=100% (within the limits of the operating temperature). The maximum working temperature for the coils is 125°C: the ambient temperature must be between -30°C and +50°C. Fluctuations in the operating voltage should not exceed +/- 10% of the nominal voltage. Exceeding this limit will result in an incorrect operations of the cartridges.
Connectors are standard DIN 43650 - ISO 4400 (Hirshmann). On request are available also Kostal connectors and wires. To calculate the current intensity use the following formulas:
alternate current: intensity(A)=power(VA)/tension(V)
direct current: intensity(A)=power(W)/tension(V)